

- 단말기 사진 및 스위치, LED 설명



- HID 모드

- 상태 표시 LED : 적색
- On/Off 스위치 및 LED : 녹색
- 모드 전환 스위치 : H(HID)

- Serial 모드

- 상태 표시 LED : 녹색(Flickering)
- On/Off 스위치 및 LED : 녹색
- 모드 전환 스위치 : S(Serial)

- Driver 설치 알림 모드

- 상태 표시 LED : 적색(Flickering)
- On/Off 스위치 및 LED : 녹색
- 모드 전환 스위치 : H(HID)
- 모드 전환 스위치가 S(Serial)인 경우, PC에서 알림

- HID 모드 사용 순서

1. 모드 전환 스위치를 H(HID)에 놓는다.
2. PC에 Driver를 설치한다.(AT9S_driver_xXX)
3. USB 케이블을 PC에 연결한 뒤, On/Off 스위치를 눌러 전원을 켜다.
4. 태그 정보를 표시할 문서 파일(txt, docx, xlsx 등)을 연다.
5. 태그 리딩을 시작한다.

- Serial 모드 사용 순서

1. 모드 전환 스위치를 S(Serial)에 놓는다.
2. USB 케이블을 PC에 연결한 뒤, On/Off 스위치를 눌러 전원을 켜다.
3. PC가 포트를 잡으면 관련 프로그램 및 tool을 열어 제어한다.